

INSTRUCTION GUIDE FOR ESKIMO HAND AUGERS

Thank you for purchasing an Eskimo® Hand Ice Auger from Ardisam, Inc. We have worked to ensure that the ice auger meets high standards for usability and durability. With proper care, your ice auger will provide many years of service.

Applies to models: HD06, HD07, HD08 (Standard Blades) and BHA6 and BHA8 (Barracuda Blades).

BEFORE USING YOUR ICE AUGER, REMEMBER:

- 1) Always leave your blade protector on when not using your Eskimo hand auger. The blades are sharp and can cause injury if proper precautions are not taken.
- 2) Be extremely careful when using your auger in shallow waters, as a rocky water bottom can damage your blades and the auger if they come in contact.
- 3) Never try to adjust the cutting angles of your auger blades, especially by bending them. The angles are specifically engineered and critical to the auger's performance.
- 4) Always start a new ice hole instead of reopening an old one with your ice auger. The sides of an old ice hole often freeze, shrinking the hole's diameter. This can cause your auger to jam. Using your ice auger in these conditions can damage the auger and blades.
- 5) When using your ice auger, remember that the under-surface of ice is often uneven. This can cause your auger to become jammed as you break through the ice. If you find yourself in this situation, do not force your auger. Lift it up approximately 1" and make several half turns, lowering the drill 1/4" each turn until a clean hole is cut.
- 6) Never hit your auger on the ice when trying to start a hole, as this can bend your auger and damage the blades. Lower your auger gently when starting to drill.

ASSEMBLY

To assemble your Eskimo hand auger, insert the pommel handlebar assembly into the auger weldment. The handle can be adjusted to three different lengths (52", 56" or 60") by aligning the appropriate hole on the handle bar with the hole in the auger weldment. To secure the handle in place, insert the wing bolt and tighten.

SHARPENING

Sharp blades make cutting through ice easier. If your auger becomes dull, a new set of blades can be ordered from Eskimo. Eskimo also offers a blade exchange program. Contact customer service at 1-800-345-6007 for more information. Replacement parts can also be found by visiting our website, www.geteskimo.com.


If sharpening blades on your own, first remove the blades and then use a fine stone to hone the upper surface only. Stoning on the wrong side, even just the slightest amount, can damage the blade and make it ineffective. Blades must be razor sharp with no nicks, dents or scratches, to work properly.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Ardisam, Inc., a manufacturing company, warrants this Eskimo Hand Auger to be free from defects in the material or workmanship for a period of one year from the date of purchase. During the one-year warranty of this product, Ardisam will, at its discretion, furnish parts and labor to correct any defect caused by faulty material or workmanship. To obtain warranty service and/or replacement instructions, you must have prior approval before shipping package by calling our customer service department at 1-800-345-6007 for a return material authorization number (RMA#). All items must be shipped prepaid. Ardisam, Inc. will at no charge, repair or replace, at their discretion, any defective part which falls under the conditions stated above. Ardisam retains the right to change models, specifications and price without notice. This product if used as intended, will give you years of trouble free service. We hope you will enjoy the quality of our products for years to come. For replacement parts, phone 1-800-345-6007 or go online to GetEskimo.com.

This warranty applies to the original owner with a proof of purchase and is not transferable. It supersedes all other warranties either expressed or implied and all other obligations to liabilities on our part. Ardisam, Inc. does not assume, and does not authorize any other person to assume for us, any liability in connection with the sale of our products. The warranty applies only to products which have not been subjected to negligent use, misuse, alteration, accident or repairs made by anyone not certified by Ardisam, Inc. This guarantee is void unless the warranty card is properly filled out and received by Ardisam, Inc., within 30 days of purchase.

PARTS BREAKDOWN AND REPLACEMENT PARTS



PART NO.	DESCRIPTION
252V	HANG AUGER HANDLE WITH POMMEL
1018V	HAND AUGER HANDLE POMMEL
63285	WING BOLT, HANG AUGER
303A	BLADE PROTECTOR (FOR HD06, 6" STANDARD AUGERS)
304	BLADE PROTECTOR (FOR HD07 AND HD08, 7" AND 8" STANDARD AUGERS)
2320A	BLADE PROTECTOR (FOR BHA8, 8" BARRACUDA AUGERS)
2319	BLADE PROTECTOR (FOR BHA6, 6" BARRACUDA AUGERS)
RB6	HAND AUGER BLADES 6" (STANDARD)
RB7	HAND AUGER BLADES 7" (STANDARD)
RB8	HAND AUGER BLADES 8" (STANDARD)
BRB6	TURBOCUT HAND BLADES 6" (BARRACUDA)
BRB8	TURBOCUT HAND BLADES 8" (BARRACUDA)

GUIDE D'INSTRUCTION POUR LES TARIÈRES À MAIN ESKIMO

Merci d'avoir acheté une tarière à glace à main Eskimo® d'Ardisam, Inc. Nous avons travaillé pour nous assurer que la tarière à glace réponde à des standards élevés de fonctionnalité et de durabilité. Avec des soins adéquats, votre tarière à glace vous offrira plusieurs années de service.

Pour les modèles : HD06, HD07, HD08 (Lames Standard) et BHA6 et BHA8 (Lames Barracuda).

AVANT D'UTILISER VOTRE TARIÈRE À GLACE, RAPPELEZ-VOUS :

- 1) Toujours laisser votre protecteur de lame en place lorsque vous n'utilisez pas votre tarière à main Eskimo. Les lames sont tranchantes et peuvent causer des blessures si des précautions appropriées ne sont pas prises.
- 2) Être extrêmement prudent lorsque vous utilisez votre tarière dans des eaux peu profondes, puisque le fond rocaillieux peut endommager vos lames et la tarière s'ils entrent en contact.
- 3) Ne jamais essayer d'ajuster les angles de coupe des lames de votre tarière, spécialement en les pliant. Les angles sont conçus spécifiquement et sont essentiels pour la performance de la tarière.
- 4) Toujours commencer un nouveau trou de glace au lieu de rouvrir un ancien avec votre tarière à glace. Les côtés d'un ancien trou de glace gèlent souvent, ce qui diminue le diamètre du trou. Ceci peut coincer votre tarière. Utiliser votre tarière à glace dans ces conditions peut endommager la tarière et les lames.
- 5) Lorsque vous utilisez votre tarière à glace, ne pas oublier que la sous-surface de la glace est souvent inégale. Ceci peut faire que votre tarière à glace se coince lorsque vous brisez la glace. Si vous vous retrouvez dans cette situation, ne forcez pas la tarière. Soulevez d'environ 1 po et faites plusieurs moitiés de tours, en abaissant la mèche de 1/4 po à chaque tour jusqu'à ce qu'un trou égal soit coupé.
- 6) Ne jamais frapper votre tarière contre la glace lorsque vous essayez de commencer un trou, puisque ceci peut plier votre tarière et endommager les lames. Abaissez délicatement votre tarière lorsque vous commencez à percer.

ASSEMBLAGE

Pour assembler votre tarière à main Eskimo, insérer l'ensemble guidon pommeau dans l'assemblage mécanosoudé de la tarière. La poignée peut être ajustée à trois différentes longueurs (52 po, 56 po ou 60 po) en alignant le trou approprié du guidon avec le trou de l'assemblage mécanosoudé de la tarière. Pour fixer la poignée en place, insérer le boulon à oreilles et serrer.

AIGUISAGE

Des lames bien aiguisées facilitent la coupe de la glace. Si votre tarière devient émoussée, de nouvelles lames peuvent être commandées chez Eskimo. Eskimo offre un programme d'échange de lames. Contactez le service à la clientèle au 1-800-345-6007 pour plus d'informations. Vous trouverez également les pièces de remplacement en visitant notre site web, www.geteskimo.com.

Si vous aiguisiez les lames vous-même, enlevez d'abord les lames puis utilisez une pierre fine pour aiguiser la surface supérieure seulement. Aiguiser le mauvais côté, même un peu, peut endommager la lame et la rendre inefficace. Pour fonctionner correctement les lames doivent être tranchantes comme une lame de rasoir, sans marques, bosses ou égratignures.


GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Ardisam, Inc., une entreprise de fabrication, garantit que cette tarière à main Eskimo est libre de tout défaut de matériel ou de fabrication pendant une période d'un an depuis la date d'achat. Au cours de la garantie d'un an de ce produit, Ardisam, à sa discrétion, fournira les pièces et la main d'œuvre afin de corriger tout défaut causé par un matériel défectueux ou un défaut de fabrication. Afin d'obtenir un service en vertu de la garantie et/ou des directives de remplacement, vous devez avoir une autorisation préalable avant d'expédier votre colis en appelant notre service à la clientèle au 1-800-345-6007 pour un numéro d'autorisation de renvoi de matériel (#ARM). Tous les articles doivent être expédiés en port payé. Ardisam, Inc., à son entière discrétion, réparera ou remplacera sans frais toute pièce défectueuse qui remplit les conditions énoncées ci-dessus. Ardisam se réserve le droit de modifier les modèles, les caractéristiques et les prix sans préavis. Ce produit, si utilisé tel que prévu, vous offrira des années de service sans souci. Nous espérons que vous profiterez de la qualité de nos produits pour des années à venir. Pour toute pièce de remplacement, appeler le 1-800-345-6007 ou aller à www.GetEskimo.com.

Cette garantie s'applique au propriétaire initial disposant d'un justificatif d'achat et n'est pas transférable. Elle remplace toutes les autres garanties expresses ou implicites et toutes les autres obligations ou responsabilités de notre part. Ardisam, Inc. n'assume aucune responsabilité, et n'autorise personne à assumer en son nom une quelconque responsabilité, en rapport avec la vente de ses produits. La garantie s'applique uniquement aux produits qui n'ont pas été soumis à une utilisation négligente, à une mauvaise utilisation, à des altérations, accident ou réparations faites par toute personne qui n'est pas certifiée par Ardisam, Inc. Cette garantie est nulle à moins que Ardisam, Inc. ait reçu la carte de garantie correctement remplie, dans les 30 jours suivant l'achat.

ISHANDAUGERS
Rév. 23/02/11
©2011 Ardisam, Inc.
Tous droits réservés.

ÉCLATEMENT DES PIÈCES ET PIÈCES DE REMPLACEMENT



NO. PIÈCE	DESCRIPTION
252V	POIGNÉE DE TARIÈRE À MAIN AVEC POMMEAU
1018V	POMMEAU DE POIGNÉE DE TARIÈRE À MAIN
63285	BOULON À OREILLES, TARIÈRE À MAIN
303A	PROTECTEUR DE LAME (POUR HD06, TARIÈRES STANDARD 6 PO)
304	PROTECTEUR DE LAME (POUR HD07 ET HD08, TARIÈRES STANDARD 7 PO ET 8 PO)
2320A	PROTECTEUR DE LAME (POUR BHA8, TARIÈRES BARRACUDA 8 PO)
2319	PROTECTEUR DE LAME (POUR BHA6, TARIÈRES BARRACUDA 6 PO)
RB6	LAMES POUR TARIÈRE À MAIN 6 po (STANDARD)
RB7	LAMES POUR TARIÈRE À MAIN 7 po (STANDARD)
RB8	LAMES POUR TARIÈRE À MAIN 8 po (STANDARD)
BRB6	LAMES POUR TARIÈRE À MAIN TURBOCUT 6 po (BARRACUDA)
BRB8	LAMES POUR TARIÈRE À MAIN TURBOCUT 8 po (BARRACUDA)