

NOTE: THIS PAGE NOT FOR PRINT

Company: Ardisam

Part No: 15910

Description: MANUAL OWNERS STRAIGHT BLADE HAND AUGER

Type: Manual

REV: 1

Born: 06-05-13

ECN No: 9828

Artist: ARB-1951

Approved: BL

Process Inks: Black

Finished Size: 8.5" wide, 11" tall

INCLUDES THE FOLLOWING MODELS:

HD06
HD07
HD08

BEFORE USING YOUR ICE AUGER REMEMBER:

1. Always leave your blade protector on when not using your Eskimo hand auger. The blades are sharp and can cause injury if proper precautions are not taken.
2. Be extremely careful when using your auger in shallow waters, as a rocky water bottom can damage your blades and the auger if they come in contact.
3. Never try to adjust the cutting angles of your auger blades, especially by bending them. The angles are specifically engineered and critical to the auger's performance.
4. Always start a new ice hole instead of reopening an old one with your ice auger. The sides of an old ice hole often freeze, shrinking the hole's diameter. This can cause your auger to jam. Using your ice auger in these conditions can damage the auger and blades.
5. When using your ice auger, remember that the under-surface of ice is often uneven. This can cause your auger to become jammed as you break through the ice. If you find yourself in this situation, do not force your auger. Lift it approximately 1" and make several half turns, lowering the drill 1/4" each turn until a clean hole is cut.
6. Never hit your auger on the ice when trying to start a hole, as this can bend your auger and damage the blades. Lower your auger gently when starting to drill.


ASSEMBLY

To assemble your Eskimo® hand auger, insert the pommel handlebar assembly into the auger weldment. The handle can be adjusted to three different lengths (49", 53.5" or 58") by aligning the appropriate hole on the handle bar with the hole in the auger weldment. To secure the handle in place, insert the wing bolt and tighten.

SHARPENING

Sharp blades make cutting through ice easier. If your blades become dull, a new set of blades can be ordered from Eskimo®. Contact customer service at 1-800-3145-6007 for more information. Replacement parts also can be found by visiting our website at www.geteskimo.com.

PARTS BREAKDOWN AND REPLACEMENT PARTS



PART NO.	DESCRIPTION
252V	HAND AUGER HANDLE WITH POMMEL
1018V	HAND AUGER HANDLE POMMEL
63285	WING BOLT, HAND AUGER
303A	BLADE PROTECTOR (FOR HD06)
304	BLADE PROTECTOR (FOR HD07 AND HD08)
RB6	HAND AUGER BLADES 6"
RB7	HAND AUGER BLADES 7"
RB8	HAND AUGER BLADES 8"

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Ardisam, Inc., warrants this Eskimo® Silvertip™ hand auger under a one-year limited warranty to be free from defects in materials or workmanship or both for a period not exceeding twelve consecutive months from the date of original purchase by the first retail consumer or commercial end user. "Consumer use" means personal recreational use by a retail consumer. "Commercial use" or "commercial application" means all other uses, including use for commercial, income producing or rental purposes. Once a product has experienced commercial use, it shall thereafter be considered as a commercial product for purposes of this warranty. This warranty applies to the original owner that provides a proof of purchase. The warranty is not transferable. The warranty period begins on the date of purchase by the first retail consumer or commercial end user, and continues for the twelve month consecutive period thereafter. Any unit used in a commercial application is covered for a period of 90 days after purchase. **For the warranty to be valid, the product must be registered online at www.GetEskimo.com, or the warranty card must be filled out and received by Ardisam, Inc., within 30 days of purchase.** Ardisam, Inc. shall not be obligated to ship any repair or replacement product to any location outside of the United States of America or Canada.

**This warranty applies only to products which have not been subjected to negligent use, misuse, uses other than those indicated in the product's owner's manual, alteration, accident, use of unauthorized parts, failure to perform periodic maintenance as specified in product's owner's manual, normal wear and tear, use of unauthorized parts or repairs performed at non-authorized service centers. There is no other expressed warranty. Implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to one year from purchase, or to the extent permitted by law. All other implied warranties are excluded. Liability for incidental or consequential damages are excluded to the extent exclusion is permitted by law. Ardisam, Inc. does not assume, and does not authorize any other person to assume for us, any liability in connection with the sale of our products. To obtain warranty service, you must have prior approval by calling our customer service department at 1-800-345-6007. If you choose to ship your product to Ardisam for warranty repair, you must first have prior approval from Ardisam by calling our customer service department for a return material authorization number (RMA#). Under these circumstances, all items must be shipped prepaid. Ardisam will at no charge, repair or replace, at their discretion, any defective part which satisfies all conditions stated above. Ardisam retains the right to change models, specifications and price without notice. Ardisam, Inc. shall not be obligated to ship any repair or replacement product to any location outside of the United States of America or Canada.*

COMPREND LES MODÈLES SUIVANTS:

HD06
HD07
HD08

AVANT D'UTILISER VOTRE TARIÈRE À GLACE, RAPPELEZ-VOUS :

- 1) Toujours laisser votre protecteur de lame en place lorsque vous n'utilisez pas votre tarière à main Eskimo. Les lames sont tranchantes et peuvent causer des blessures si des précautions appropriées ne sont pas prises.
- 2) Être extrêmement prudent lorsque vous utilisez votre tarière dans des eaux peu profondes, puisque le fond rocailleux peut endommager vos lames et la tarière s'ils entrent en contact.
- 3) Ne jamais essayer d'ajuster les angles de coupe des lames de votre tarière, spécialement en les pliant. Les angles sont conçus spécifiquement et sont essentiels pour la performance de la tarière.
- 4) Toujours commencer un nouveau trou de glace au lieu de rouvrir un ancien avec votre tarière à glace. Les côtés d'un ancien trou de glace gèlent souvent, ce qui diminue le diamètre du trou. Ceci peut coincer votre tarière. Utiliser votre tarière à glace dans ces conditions peut endommager la tarière et les lames.
- 5) Lorsque vous utilisez votre tarière à glace, ne pas oublier que la sous-surface de la glace est souvent inégale. Ceci peut faire que votre tarière à glace se coince lorsque vous brisez la glace. Si vous vous retrouvez dans cette situation, ne forcez pas la tarière. Soulevez d'environ 1 po et faites plusieurs moitiés de tours, en abaissant la mèche de 1/4 po à chaque tour jusqu'à ce qu'un trou égal soit coupé.
- 6) Ne jamais frapper votre tarière contre la glace lorsque vous essayez de commencer un trou, puisque ceci peut plier votre tarière et endommager les lames. Abaissez délicatement votre tarière lorsque vous commencez à percer.


ASSEMBLAGE

Pour assembler votre tarière à main Eskimo, insérer l'ensemble guidon pommeau dans l'assemblage mécanosoudé de la tarière. La poignée peut être ajustée à trois différentes longueurs (49 po, 53,5 po ou 58 po) en alignant le trou approprié du guidon avec le trou de l'assemblage mécanosoudé de la tarière. Pour fixer la poignée en place, insérer le boulon à oreilles et serrer.

AIGUISAGE

Des lames bien aiguisées facilitent la coupe de la glace. Si votre tarière devient émoussée, de nouvelles lames peuvent être commandées chez Eskimo. Contactez le service à la clientèle au 1-800-345-6007 pour plus d'informations. Vous trouverez également les pièces de remplacement en visitant notre site web, www.geteskimo.com.

ÉCLATEMENT DES PIÈCES ET PIÈCES DE REMPLACEMENT



PART NO.	DESCRIPTION
252V	POIGNÉE DE TARIÈRE À MAIN AVEC POMMEAU
1018V	POMMEAU DE POIGNÉE DE TARIÈRE À MAIN
63285	BOULON À OREILLES, TARIÈRE À MAIN
303A	PROTECTEUR DE LAME (POUR HD06)
304	PROTECTEUR DE LAME (POUR HD07 ET HD08)
RB6	LAMES POUR TARIÈRE À MAIN 6 po
RB7	LAMES POUR TARIÈRE À MAIN 7 po
RB8	LAMES POUR TARIÈRE À MAIN 8 po

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Ardisam, Inc., garantit que le présent tarière à main Eskimo® Silvertip™ est couvert par une garantie limitée d'un an comme étant exempt de tout vice de matériau ou de fabrication, ou les deux, pour une période n'excédant pas douze mois consécutifs à compter de la date de l'achat initial par le premier consommateur ou utilisateur commercial. « Usage grand public » signifie usage récréatif personnel par un consommateur. « Usage commercial » ou « application commerciale » signifie tous les autres usages, y compris l'usage à des fins commerciales, génératrices de revenus ou de location. Une fois qu'un produit a été utilisé à des fins commerciales, il sera par la suite considéré comme un produit à usage commercial aux fins de la présente garantie. Cette garantie s'applique au propriétaire original qui fournit une preuve d'achat. La garantie n'est pas transférable. La période de garantie débute à la date d'achat par le premier consommateur ou utilisateur commercial, et se poursuit pour une durée de douze mois consécutifs par la suite. Toute unité utilisée dans le cadre d'une activité commerciale est couverte pendant une durée de 90 jours après l'achat. **Pour que la garantie soit valable, le produit doit être enregistré en ligne à www.GetEskimo.com ou la carte de garantie doit être remplie et reçue par Ardisam, Inc. dans les 30 jours après l'achat.** Ardisam, Inc. ne sera en aucun cas obligée d'expédier un produit réparé ou remplacé vers un endroit en dehors des États-Unis d'Amérique ou du Canada.

**La présente garantie s'applique uniquement à des produits n'ayant pas subi de négligence, d'emploi abusif, d'utilisations autres que celles indiquées dans le manuel d'utilisation du produit, de modifications, d'accident, d'utilisation de pièces non autorisées, de non-respect d'une maintenance périodique telle que spécifiée dans le manuel de l'utilisateur du produit, d'usure normale, d'utilisation de pièces non autorisées ou de réparations effectuées par des centres de service non agréés. Il n'existe pas d'autre garantie expresse. Les garanties implicites, y compris celles de qualité marchande et d'adaptation à un emploi particulier, sont limitées à un an à compter de la date d'achat ou dans la mesure prévue par la loi. Toutes les autres garanties implicites sont exclues. La responsabilité de dommages indirects ou accessoires est exclue dans la mesure où l'exclusion est autorisée par la loi. Ardisam, Inc. n'assume aucune responsabilité, et n'autorise personne à assumer en son nom une quelconque responsabilité, en rapport avec la vente de ses produits. Pour obtenir un service de garantie, vous devez d'abord obtenir une approbation en appelant notre service à la clientèle en composant le 1-800-345-6007. Si vous choisissez d'expédier votre produit à Ardisam pour une réparation en vertu de la garantie, vous devez d'abord obtenir une approbation de Ardisam en téléphonant au service à la clientèle afin d'obtenir un numéro d'autorisation de renvoi de matériel (N° RMA). Sous ces circonstances, tous les articles doivent être envoyés en port payé. Ardisam, à son entière discrétion, réparera ou remplacera sans frais toute pièce défectueuse qui remplit toutes les conditions énoncées ci-dessus. Ardisam se réserve le droit de modifier les modèles, les spécifications et les prix sans préavis. Ardisam, Inc. ne sera en aucun cas obligée d'expédier un produit réparé ou remplacé vers un endroit en dehors des États-Unis d'Amérique ou du Canada.*